

[MP3 파일 재생 동작 관련]

1. MP3 파일 재생 하기

MP3 파일 재생은 초기에 rPTA (REPEAT ALL, 폴더 내 전체 곡을 순차적으로 무한 반복) 모드로 셋팅되어 출하됩니다.

1). MODE 버튼으로 MP3 재생 모드로 전환합니다.

MP3 재생 세그먼트가 점등되며 디스플레이에는 MP3 폴더내의 총 곡수를 표시합니다.

▼, ▲ 버튼을 이용하여 재생하고자 하는 곡을 선택합니다.

2). ■ (재생/일시정지) 버튼을 누르면 재생이 시작되고, 디스플레이에는 재생곡 번호가 표시되며 MP3 재생 세그먼트가 점멸합니다. (곡 선택없이 ■를 누르면 0001번곡부터 재생이 시작된다.)

2. 버튼 기능 설명 :

* ■ : 재생, 일시 정지

* ■ : 재생 정지

* ■■ : 이전 파일 선택/재생

재생중일 때 이 버튼을 누르면 현재곡의 처음부터 다시 재생하고, 두 번 연달아 누르면 이전곡 재생. 정지 상태에서 이 버튼을 누르면 이전곡 번호를 표시하고 대기.

* ■■■ : 다음 파일 선택/재생

재생중일 때 이 버튼을 누르면 다음곡의 처음부터 재생.

정지 상태에서 이 버튼을 누르면 다음곡 번호를 표시하고 대기.

* RPT/RAD : 번복 및 랜덤 재생 버튼으로 한번씩 누를 때마다 다음과 같이 재생.

Normal(곡 재생 후 정지) —> 1곡 반복 —> 전체 반복 —> 무작위 반복

이 때 디스플레이에는 아래와 같이 잠깐 표시 후 재생 모드를 표시한다.

nOr : (Normal, 1곡 재생 후 정지)

rP1 : (REPEAT 1, 1곡을 무한 반복)

rPA : (REPEAT ALL, 폴더 내 전체곡을 무작위로 무한 반복)

rAd : (RANDOM PLAY, 폴더 내 전체곡을 순차적으로 무한 반복)

* ▲, ▼ : VOLUME 조절 버튼.

음이 재생 중일 때 이 버튼을 길게 누르면 볼륨 조절이 시작되어 00에서 30까지 조절 가능하니,

조절되는 양은 볼륨이 조절되는 동안 디스플레이를 통해 확인하실 수 있습니다.

[기타 기능 관련]

1. 버튼 타기능

오작동을 막기 위한 버튼 잠금 기능으로 현재 시각 표시 모드에서 잠금 기능을 설정합니다.

▲, ▼ 버튼을 동시에 길게 누르면 버튼 잠금 기능이 설정되며 디스플레이에 LOCK 가 두번 깜박이다 사라진다.

해제 시는 다시 두 버튼을 길게 누르면 해제되며 unLO 가 두번 깜박이다 사라진다.

2. 동작 우선 순위 관련

우선 순위는 MP3 파일 재생보다 타이머 방송이 우선하여 방송됩니다.


MP3 방송 중 타이머가 시작되면 동작 중이던 MP3 재생이 중지되고 타이머 방송을 실시한 후, 타이머 방송이

끝나면 기존 재생중이던 MP3 파일을 처음부터 다시 재생합니다.

[사용자 간편 사용 설명서]

EWA-16PT/32PT

Weekly Program Timer & MP3 Player



[사용하시기 전에]

1. USB 메모리 타이머 전용 플러그 만들기

: USB 메모리 안에 01.TIM라는 이름으로 폴더를 만들어 타이머용 음원 저장.곡을 저장할 때는 반드시 파일명 앞에 숫자를 첨부. 총 256곡(001~256) 까지 저장 가능.

(예: 001.애국가.mp3, 256.국민체조.mp3 등)
정지 상태에서 이 버튼을 누르면 이전곡 번호를 표시하고 대기.

2. 버튼 선택/재생

재생중일 때 이 버튼을 누르면 다음곡의 처음부터 재생.

정지 상태에서 이 버튼을 누르면 다음곡 번호를 표시하고 대기.

* RPT/RAD : 번복 및 랜덤 재생 버튼으로 한번씩 누를 때마다 다음과 같이 재생.

Normal(곡 재생 후 정지) —> 1곡 반복 —> 전체 반복 —> 무작위 반복

이 때 디스플레이에는 아래와 같이 잠깐 표시 후 재생 모드를 표시한다.

nOr : (Normal, 1곡 재생 후 정지)

rP1 : (REPEAT 1, 1곡을 무한 반복)

rPA : (REPEAT ALL, 폴더 내 전체곡을 무작위로 무한 반복)

rAd : (RANDOM PLAY, 폴더 내 전체곡을 순차적으로 무한 반복)

* ▲, ▼ : VOLUME 조절 버튼.

음이 재생 중일 때 이 버튼을 길게 누르면 볼륨 조절이 시작되어 00에서 30까지 조절 가능하니,

조절되는 양은 볼륨이 조절되는 동안 디스플레이를 통해 확인하실 수 있습니다.

1. USB 메모리 타이머 전용 플러그 만들기
: USB 메모리 안에 01.TIM라는 이름으로 폴더를 만들어 MP3 플레이용 음원 저장.곡을 저장할 때는 반드시 파일명 앞에 숫자를 첨부. 총 256곡(001~256) 까지 저장 가능.
(예: 001.애국가.mp3, 256.국민체조.mp3 등)

2. USB 메모리 MP3 플레이 전용 플러그 만들기
: USB 메모리 안에 MP3라는 이름으로 폴더를 만들어 MP3 플레이용 음원 저장.

: USB 메모리 안에 01.TIM라는 이름으로 폴더를 만들어 MP3 플레이용 음원 저장.
곡을 저장할 때는 반드시 파일명 앞에 숫자를 첨부. 최대 999곡(0001 ~ 0999) 까지 저장 가능.
(예: 0001.애국가.mp3, 0999.국민체조.mp3 등)

[각 기능 설정 방법]

1. 현재 시각 표시 모드 및 MP3 PLAY 모드 전환

: USB 메모리 헤드를 한번씩 누를 때마다 시각 표시 —> MP3 재생 —> 시각 표시를 반복합니다.
MODE 버튼을 한번씩 누를 때마다 시각 표시 —> MP3 재생 —> 시각 표시를 반복합니다.

2. 현재 시각 설정

: 현재 시각 표시 화면에서 CLOCK 버튼을 3초 이상 눌러 시각 설정모드로 들어간다.

[오늘 설정]

◀, ▶ 버튼을 이용하여 원하는 요일에 커서를 위치하고 ENT.를 누른다.

[오전/오후 설정]

▼, ▲ 버튼으로 오전 오후 중 선택하여 ENT.를 누른다.

[시간 설정]

▼, ▲ 버튼으로 01~12 까지의 시간을 맞추고 ENT.를 누른다.

[분 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~59 까지의 분을 맞추고 ENT.를 누른다.

[시간/분 표시부가 3회 점멸하여 설정이 완료되었음을 표시.]

3. 타이머 예약 방송 기능 ON/OFF 설정

: 다시 MODE 버튼을 3초 이상 누르면 디스플레이 청에 타이머 표시 LED 가 점등되어 예약 방송 기능 ON됨.
예약 방송 기능 OFF됨.

타이머 예약을 설정되었으나 동작을 원치 않으실 때 이 기능을 사용하십시오.

[타이머 예약 및 동작 관련]

1. 일반 타이머 예약하기 (예약된 시간에 지정된 파일 재생 후 종료)

USB 메모리 01.TIM 풀더에 저장되어 있는 음원만 예약이 가능하며, 최대 50개 ($t-01 \sim t-50$)까지 가능합니다.

현재 시각 표시 화면에서 아래 순서에 따라 예약하십시오.

T.SET(TIMER SET) 버튼을 길게 누르면 디스플레이에 [-01 이 깜박거린다.

▼, ▲ 버튼으로 원하는 번호를 선택한 후 ENT.를 누른다.

[요일 설정]

원하는 요일을 ◀, ► 버튼을 이용하여 위치하고 ENT.를 누른다.
(요일은 일~토 까지 중복 선택 가능하고 원하는 위치에서 ENT.를 눌러 선택/해제 한다.)

[오전/오후 설정]

오전이나 오후 중 ▼, ▲ 버튼으로 원하는 위치에서 ENT.를 누른다.

[시간 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~12 까지의 시간을 맞추고 ENT.를 누른다.

[분 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~59 까지의 분을 맞추고 ENT.를 누른다.

[예약 구역 선택]

▼, ▲ 버튼으로 001~256번 곡 중에 원하는 곡을 선택한 후 ENT.를 누른다.

[방송구역 선택]

▼, ▲ 버튼으로 원하는 구역으로 이동한 후 ENT.를 눌러 구역을 선택한다.
(방송 구역은 중복 선택 가능하고 원하는 위치에서 ENT.를 눌러 선택/해제 한다.)

[1개 예약 완료]

ENT.를 길게 눌러 한 개의 예약을 완료한다.

이 후 디스플레이는 다음 번호를 점멸하며 예약 대기 상태로 있으며 다음 예약을 위해서는 상기 순서를 반복하여 실행한다.

예약이 완료되면 MODE 버튼을 눌러 예약모드를 빠져나가 시계표시로 전환한다.

2. 재생 시간 설정 타이머 예약 하기 (예약된 시간 동안 지정된 파일 재생하다 종료)

USB 메모리 01.TIM 풀더에 저장되어 있는 음원만 예약이 가능하며, 최대 10개 ($t-51 \sim t-60$)까지 가능합니다.
현재 시각 표시 화면에서 아래 순서에 따라 예약하십시오.

[예약 번호 설정]

T.SET(TIMER SET) 버튼을 길게 누르면 디스플레이에 [-01 이 깜박거린다.

▼, ▲ 버튼으로 51번부터 원하는 번호를 선택한 후 ENT.를 누른다.

[요일 설정]

원하는 요일을 ◀, ► 버튼을 이용하여 위치하고 ENT.를 누른다.
(요일은 일~토 까지 중복 선택 가능하고 원하는 위치에서 ENT.를 눌러 선택/해제 한다.)

[오전/오후 설정]

오전이나 오후 중 ▼, ▲ 버튼으로 원하는 위치에서 ENT.를 누른다.

[분 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~12 까지의 시간을 맞추고 ENT.를 누른다.

[분 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~59 까지의 분을 맞추고 ENT.를 누른다.
(이로써 시작 시간 설정을 완료. 다음은 종료 시간을 예약.)

[종료 시간 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~12 까지의 시간을 맞추고 ENT.를 누른다.

[분 설정]

▼, ▲ 버튼으로 00~59 까지의 분을 맞추고 ENT.를 누른다.

[예약 구역 선택]

▼, ▲ 버튼으로 001~256번 곡 중에 원하는 곡을 선택한 후 ENT.를 누른다.

[방송구역 선택]

▼, ▲ 버튼으로 원하는 구역으로 이동한 후 ENT.를 눌러 구역을 선택한다.
(방송 구역은 중복 선택 가능하고 원하는 위치에서 ENT.를 눌러 선택/해제 한다.)

[1개 예약 완료]

ENT.를 길게 눌러 한 개의 예약을 완료한다.
이 후 디스플레이는 확인 완료된 예약번호 표시하고 대기 상태임.

[예약 확인 표시]

▼, ▲ 버튼으로 원하는 구역으로 이동한 후 ENT.를 눌러 다른 예약 번호를 표시하고 대기 한다.

[예약 확인 표시 모드로 전환]

ENT.를 길게 눌러 한 개의 예약을 완료한다.
이 후 디스플레이에는 다음 번호를 점멸하며 예약 대기 상태로 있으며 다음 예약을 위해서는 상기 순서를 반복하여 실행한다.

[예약 확인 표시 모드로 전환]

▼, ▲ 버튼으로 원하는 구역으로 이동한 후 ENT.를 눌러 다른 예약 번호를 표시 후 위 과정으로 예약을 삭제한다.

3. 예약된 타이머 내용 확인 하기

1). 현재 시각 표시 모드에서 T.SET(TIMER SET) 버튼을 짧게 누른다. 디스플레이는 예약번호 t-01 만 표시, 대기한다.

▼, ▲ 버튼을 이용하여 원하는 번호를 표시한 후 ENT.를 누른다.

에약된 시간(요일, 오전/오후, 시간), 곡번호, 방송구역이 순차적으로 표시된다.
예약내용 표시 완료 후 디스플레이는 확인 완료된 예약번호 표시하고 대기 상태임.

2). ▼, ▲ 버튼을 이용하여 다른 예약 번호를 선택하고 ENT.를 눌러 다른 예약 내용을 확인한다.
디스플레이는 다음 예약 번호를 표시하고 대기 한다.

3). 예약 확인 모드에서 모드 버튼을 누르면 시계 표시 모드로 전환된다.

4. 예약된 타이머 개별 삭제 하기

예약 내용 확인 모드에서 삭제 기능을 실행합니다.

1). 현재 시각 표시 모드에서 T.SET(TIMER SET) 버튼을 짧게 누른다.
디스플레이는 예약번호 t-01 만 표시되고 대기 한다.

2). ▼, ▲ 버튼을 이용하여 삭제하고자 하는 예약 번호를 표시 후,
CLOCK 과 ENT. 버튼을 동시에 길게 누르면 현재 표시되고 있는 예약을 삭제된다.

이 때 디스플레이는 CLR (CLEAR)를 3회 점멸한 후 다음 예약번호 표시하고 대기 한다.
3). 추가로 더 삭제하고자 할 경우 ▼, ► 버튼을 이용하여 다른 예약 번호를 표시 후 위 과정으로 예약을 삭제한다.

4). 삭제를 모두 마친 후 모드 버튼을 누르면 시계 표시 모드로 전환된다.

5. 예약된 타이머 전체 삭제 하기

주의 하십시오. 예약되어 있는 내용을 전체 삭제합니다.

1). 현재 시각 표시 모드에서 삭제를 합니다.

2). **ENT. 버튼을 10초 이상 길게 누른다**

디스플레이는 CLR (ALL CLEAR)를 3회 점멸한 후 시계 표시 모드로 빠져 나간다.

6. TIMER 풀더 음원 미리 듣기

타이머 예약 시 풀더내의 음원을 미리 들어 보고자 할 때 사용합니다.

현재 시각 표시 모드에서 미리 듣기를 합니다.

1). ▲ 나 ▶ 버튼을 누르면 001 곡번호 표시된다.

2). ▲, ▶ 으로 원하는 번호를 선택한 후 ■ 버튼을 누르면 해당 음원이 플레이된다.

3). 플레이 중 다른 음원을 듣고자 할 때는 ■ 버튼을 누른 후 위 2번 이후의 과정을 반복한다.

4). MODE 버튼을 누르면 미리 듣기 모드에서 빠져나가 시계 표시 모드로 전환된다.